

## FT4300 I-V カーブトレーサ 取扱説明書 補足説明

FT4300 I-V カーブトレーサの取扱説明書(FT4300A960)に補足がございます。

取扱説明書と次の内容を併せてご覧ください。

- 自動測定 (p.48)

開放電圧が約 30 V 未満の場合は自動測定できません。自動測定を OFF に設定して測定してください(p. 50)。

- PC アプリケーションソフト取扱説明書

PC アプリケーションソフト取扱説明書は弊社ホームページからダウンロードできます。

ホーム>製品情報>IV カーブトレーサ | FT4300>資料・カタログ>取扱説明書

[https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product\\_key=1666](https://www.hioki.co.jp/jp/products/detail/?product_key=1666)

- パソコンでデータを開くには

パソコンの C:\¥HIOKI¥IVCurve\_data¥data¥(任意のフォルダ一名)¥(任意のフォルダ一名)の下にデータを入れます。アプリケーションソフトの[データを見る]から場所と BOX を指定して開くことができます。

以上